

LADEN

LADEVORGANG STARTEN

Hinweis zu unterschiedlicher Ladesäuletypen

... Je nach Ladesäulentyp ändern Sie ggf. die Reihenfolge zwischen Punkt b und c.

Am Fahrzeug den Ladeanschluss öffnen

So entriegeln und öffnen Sie ihn:
Sanfter Druck auf die äußere Klappe öffnet diese. Der Ladestecker kann direkt eingesteckt werden und verriegelt automatisch.



Zwischen Fahrzeug und Ladesäule den Ladevorgang aktivieren

Entnehmen Sie das Ladekabel aus dem Fußraum.

b – Die Ladesäule

Stecken Sie den schwarzen Stecker an die Ladesäule, danach den Stecker vorne ins Fahrzeug.



c – Der Ladechip

... befindet sich am Autoschlüssel.

So aktivieren Sie den Ladevorgang:
Halten Sie den Ladechip an das Ladesymbol der Ladesäule. Achten Sie auf die Meldung des Ladesäule-Displays, ob der Ladevorgang gestartet wurde.



LADEN

LADEVORGANG BEENDEN

Ladekabel entriegeln und Schutzklappen schließen.

So entriegeln Sie:

a - Steckerentahme

Das Ladekabel wird entriegelt, wenn man die Öffnen-Taste des Autoschlüssels betätigt oder wenn man, zu Beginn der Nutzung, die Zugangskarte an den Kartenleser hält.



LED leuchtet nicht

HINWEIS bei nicht korrekter Schließung der Klappe
... erscheint am Tacho-Display ein Symbol

Das mobile Ladekabel entfernen und in das Fahrzeug zurücklegen

b - Das Ladekabel

Ziehen Sie es aus dem Fahrzeug heraus. Im Anschluss entfernen Sie es von der Ladesäule und legen es **in den Kofferraum**.



LADEN

UNTERWEGS LADEN

Der am Schlüssel befindliche LadeChip kann nicht nur an der Heimatstation genutzt werden, sondern an rd. 100 000 Ladestationen in Deutschland und den Nachbarländern.



Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr für die angezeigte bzw. tatsächliche Verfügbarkeit und Funktion der Ladepunkte von Drittanbietern übernehmen können.

UNSERE EMPFEHLUNG

Fahrtroute festlegen

Suchen Sie vor Reiseantritt mit Hilfe der Ladesäulen-Map geeignete Ladestationen entlang der Fahrtroute und am Zielort.

Planung der Reichweite

Planen Sie bei der Festlegung der Zwischenladungen ausreichend Reichweitenreserve ein. Empfehlung: 100 km Reserve

Ladesäule spätestens aufsuchen

... bei 50 km Restreichweite.

Fahrweise s. Kapitel „Carsharing Station : Fahrweise“

... im Eco Modus

... im B-Modus

Falls Sie privat zahlen müssen

Diese Ladevorgänge sind kostenpflichtig. Gegen Beleg/Nachweis erstatten wir Stromkosten gemäß unserer Preisliste, unabhängig vom tatsächlichen Preis.

Senden Sie uns den Beleg mit Ihrer Kundennummer und dem Fahrzeugkennzeichen an unseren Kundenservice.