

Wichtige Nutzungshinweise zum MG5

Ein Elektrofahrzeug fährt sich wie ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe. Die beiden Fußpedale sind ausschließlich mit dem rechten Fuß und niemals gleichzeitig zu bedienen.

Fahrzeug starten und ausschalten

Das Fahrzeug hat kein Zündschloss. Zum Starten drücken Sie einfach den Start-/Stop-Knopf. Den Schlüssel legen Sie auf die Mittelkonsole.

Fahrzeug starten/losfahren

Wenn im Tachodisplay „Ready System bereit“ steht, Bremse betätigen und mit dem Drehschalter in der Mittelkonsole den Vorwärts- oder Rückwärtsgang einlegen. Dann Fuß von der Bremse nehmen und ggf. sanft Gas geben.



Fahrzeug abstellen

Das Fahrzeug mit der Bremse zum Stillstand bringen. Auf dem Drehschalter in der Mittelkonsole „P“ drücken. Im Anschluss den Start-/Stop-Knopf drücken. Nun kann man den Fuß von der Bremse nehmen und aussteigen. Das Fahrzeug mit Schlüssel bzw. bei Nutzungsende mit der Zugangskarte verschließen. Radio, Licht, Klimaanlage etc. schalten sich automatisch aus.

Wichtiger Hinweis zur Fahrzeugrückgabe

Stellen Sie bei der Fahrzeugrückgabe sicher, dass das Fahrzeug per Start-/Stop-Knopf ausgeschaltet ist. Vorher noch an der Ladesäule den Ladevorgang aktivieren! Erst dann stecken Sie den Ladechip, welcher sich am Fahrzeugschlüssel befindet, in die Intac-Klammer zurück.

Fahrzeug lässt sich nicht verschließen und signalisiert dies durch lautes Hupen? Dann ist das Fahrzeug noch angeschaltet. Bitte gehen Sie wie folgt vor:

- Melden Sie sich mit Ihrer Zugangskarte ab. Halten Sie dazu Ihre Zugangskarte von außen an das Lesegerät an die Windschutzscheibe. Die Diode am Bordcomputer blinkt 5-mal auf.
- Buchen Sie erneut das Fahrzeug.
- Melden Sie sich mit Ihrer Zugangskarte am Lesegerät an. Die Diode blinkt 1-mal auf.
- Entnehmen Sie den Schlüssel aus der Intac-Klammer
- Drücken Sie den Start-/Stop-Knopf zweimal in Folge.



Die Zündung sollte sich nun abschalten. Das erkennen Sie daran, dass die Armaturenbeleuchtung sich abschaltet. Starten Sie eine Kontrolle, indem Sie den Start-/Stop-Knopf erneut drücken. Wenn Sie die Gänge (D und R) einlegen können, befindet sich das Fahrzeug wieder im Normalbetrieb. Schalten Sie das Fahrzeug wieder aus, indem Sie den Start-/Stop-Knopf betätigen. Stecken Sie den Ladechip in die Intac-Klammer zurück. Melden Sie sich wie gewohnt am Lesegerät an der Windschutzscheibe mit Ihrer Zugangskarte ab.