

So funktioniert's

Elektroauto | einsteigen – fahren – abstellen – laden

Einsteigen

1. Halten Sie die Zugangskarte ca. 2 Sekunden vor den Checkpoint (s. Abb. 1) an der Windschutzscheibe.



2. Achten sie auf das Licht am Checkpoint:

Grünes Licht: Die Zentralverriegelung des Fahrzeugs öffnet sich.

Rotes Licht: Ein Fehler liegt vor – mögliche Ursachen:

a) *Sie sind am falschen Fahrzeug:* Vergleichen Sie bitte das Kennzeichen des Fahrzeugs mit Ihrer Buchungsbestätigung.

b) *Sie benutzen nicht die richtige Karte / Karte defekt.*

c) *Zugang nicht möglich.*

Können Sie den Fehler alleine nicht beheben, rufen Sie bitte unsere Buchungszentrale an – Telefon: **0761 20 22 800**.




3. Der Schlüssel beziehungsweise die Keycard ist im Handschuhfach im Schlüsselport gesichert (s. Abb. 2). Ziehen Sie den Schlüssel am silbernen Stecker aus der Buchse heraus.



4. Drücken Sie auf das Steckersymbol (s. Abb. 3), um den Ladevorgang zu beenden und die Verriegelung des Ladekabels zu lösen.

5. **Sichtkontrolle:** Prüfen Sie das Auto rundherum kurz auf Blech- oder Glasschäden (Abb. 4). Stellen Sie einen Schaden fest, der noch nicht im Autoordner vermerkt ist, informieren Sie bitte unverzüglich unsere Buchungszentrale, Telefon: 0761 2022800. Den Ordner finden Sie im Handschuhfach.



Fahren

1. Den Bordcomputer finden Sie links neben dem Rückspiegel (s. Abb. 5). Bei der *ersten* Fahrt geben Sie die PIN ein, die Sie von uns erhalten haben. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste unter dem Wort „Enter“ im Display.

HINWEIS: Danach benötigen Sie die PIN nur bei Quernutzungen.



2. Ziehen Sie das Ladekabel aus dem Ladeanschluss vorn an der Kühlerhaube (s. Abb. 6) und hängen Sie es zurück an die Halterung der Ladesäule (s. Abb. 10). *Je nach Standort können Kabel und Halterung der Ladesäule etwas anders aussehen.*



1. Steigen Sie ins Auto ein und stecken Sie die Keycard mit den Symbolen nach oben in den dafür vorgesehenen Schlitz in der Mittelkonsole des Fahrzeugs (s. Abb. 7, rote Markierung).
2. Drücken Sie den Knopf „START / STOP“ rechts neben dem Lenkrad (s. Abb. 8). Im Display über dem Lenkrad erscheint die Anzeige „Ready“ und die verfügbare Reichweite.
HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die angezeigte Reichweite für Ihre geplante Fahrtstrecke oder bei größeren Entfernungen bis zu einer Ladesäule entlang Ihrer Route ausreicht. Ladestationen finden Sie im Internet unter <http://lemnet.org/de>.
3. Stellen Sie den Wahlhebel mit der Aufschrift „ZE“ (s. Abb. 7) auf die Betriebsart „R“ zum Rückwärtssetzen beziehungsweise „D“ (Englisch = Drive) zum Vorwärtsfahren.
4. Bei Fahrtunterbrechungen verriegeln Sie das Fahrzeug mit dem Schlüssel – nicht mit der Kundenkarte, da die Buchung andernfalls beendet wird.



Fahrt beenden / Fahrzeug laden

1. Bringen Sie das E-Auto an den Stellplatz zurück und platzieren Sie es vor der Ladesäule. Setzen Sie den Wahlhebel auf „P“.
2. Drücken Sie die START-STOP-Taste (s. Abb. 8).
3. Nehmen Sie die Keycard aus der Mittelkonsole und klicken Sie aufs Kabel-Symbol (s. Abb. 3), um die Ladebuchse zu entriegeln.
4. Verbinden Sie das Kabel der Ladesäule (s. Abb. 9) mit dem Fahrzeug.
5. Halten Sie nun den am Fahrzeugschlüssel befestigten Chip vor den Kartenleser an der Ladesäule (s. Abb. 10). *Vergewissern Sie sich am Display der Ladesäule (s. Abb. 11) und dem des Fahrzeugs (s. Abb. 12), dass der Ladevorgang läuft.* Reichweite und Restladezeit können variieren.
6. Stecken Sie den Fahrzeugschlüssel am silbernen Stecker in den Schlüsselport (s. Abb. 2) bis es einrastet.
7. Der Bordcomputer tutet, Ihre Buchung wird beendet. Verlassen Sie das Fahrzeug und verriegeln Sie es mit Ihrer Kundenkarte.