


Leitfaden E-Auto

Renault ZOE ZE50 | RW < 380 km



Inhalt

FAHRT BEGINNEN

FAHRT BEENDEN

E-LADEN AN DER CARSHARING STATION

Verhaltenskodex



Führerschein
Führerschein mit gültiger Fahrerlaubnis für Deutschland.



Schäden
Schäden sind sofort der Servicezentrale zu melden und im Bordbuch einzutragen.



Fahrweise
ECO-Mode einschalten. Fahren Sie energiesparend



Laden
Das Fahrzeug nach jeder Fahrt immer zum Laden anschließen.



Alkohol/Drogen
Es gilt die 0 ‰-Toleranz.



Pünktlichkeit
Geben Sie das Fahrzeug aus Rücksicht auf Nachnutzer pünktlich zurück.



Sauberkeit
Hinterlassen Sie aus Respekt das Fahrzeug sauber!



Haustiere
Haustiere werden nur in einem Transportbehältnis mitgenommen.



Rauchen
In allen Fahrzeugen herrscht absolutes Rauchverbot.

Cockpit - Renault ZOE ZE50



1
Entriegelung Ladekabel
s. links hinter dem Lenkrad

6

7

2

3

4

5

kein KeyCard Schlitz

Fahrmodus B



8
s. unterhalb des Schalthebels

- 1 Buchungssystem Zugangsgesät (Bordcomputer)
- 2 ZOE ZE50 Tachodisplay
- 3 ZOE ZE50 Multimediadisplay
- 4 ZOE ZE50 Start-Stop Taste
- 5 Buchungssystem Schlüssel-Buchse im Handschuhfach
- 6 Buchungssystem Zugangskarten-Leser
- neu 7 ZOE ZE50 Steckersymbol - Entriegeln des Ladekabels
- neu 8 ZOE ZE50 Parken



FAHRT BEGINNEN

1. E-Fahrzeug wurde geöffnet

Zugangsgerät Display beachten!



2. KeyCard mit Stecker aus der Buchse ziehen

s. Handschuhfach

neu KeyCard einfach auf die Mittel-Konsole legen, es gibt keinen „KeyCard-Schlitz“ mehr.



3. JETZT in Ruhe ...

Schadencheck durchführen, Sitz und Spiegel einstellen, etc.

4. Entriegeln des Ladesteckers

s. Lenkrad links dahinter

Drücken Sie auf die Taste mit dem Stecker-Symbol auf dem Armaturenbrett.

neu



5. Ladekabel vom Fahrzeug entfernen

Ziehen Sie zunächst das Ladekabel am Fahrzeug ab, dann aus der Ladesäule.

Das Ladekabel führen Sie bitte während der Fahrt immer mit. Lassen Sie es niemals an der Ladesäule hängen!

6. Schutzklappe und Hauptklappe schließen

neu



7. START/ STOP Taste tätigen

Die KeyCard wird zum Auto starten nicht mehr benötigt.

8. Losfahren mit Modus B

Motor ist geräuschlos!

Im „Modus B“ bremst das Fahrzeug stärker mit dem Elektromotor, sobald man den Fuß vom Gas nimmt.

neu



FAHRT BEENDEN

1. Fahrzeug an die CarSharing Ausgangsstation parken

Sie müssen lediglich den Start-/Stopp-Knopf drücken.

neu Die Handbremse wird automatisch angezogen. Fertig!

2. JETZT in Ruhe ...

Das Fahrzeug ordentlich richten, Einkauf ausladen, etc.

3. Fahrzeug E-LADEN s. Kapitel E-Laden!

4. KeyCard zurückstecken

Stecken Sie die KeyCard mit silbernem Stift zurück in die Buchse im Handschuhfach

5. Fahrzeug abschließen

Schließen Sie mit der Zugangskarte am Zugangskarten-Leser das Auto ab.

E-LADEN CCS und Typ2- Stecker

neu 1. Entriegeln und öffnen des Ladeanschlusses

Drücken Sie auf die Taste mit dem Stecker-Symbol auf dem Armaturenbrett.



2. Ladevorgang aktivieren und überprüfen

- Ladekabel dem Fahrzeug entnehmen
- **Schwarzen Stecker** an die Ladesäule, danach den **blauen Stecker** vorne ins **Fahrzeug** stecken
- Stromladechip an das Ladesymbol der Ladesäule zum Identifizieren halten. Ladesäule-Display auf Start Ladevorgang beachten.



neu • Im Tacho-Display wird Ihnen bei korrekt gestartetem Ladevorgang mittig die Restzeit bis zur vollständigen Ladung, Ladestand in Prozent und die Restreichweite in Kilometern angezeigt.

