

## Leitfaden E-Auto

Renault ZOE ZE40 | RW < 280 km

Als registrierte(r) Kunde\*in ist das Fahrzeug buchbar:

- über unsere Homepage „AUTO BUCHEN“
- per 24/7 Telefondienst
- mit „Carsharing Deutschland“ App



## E-LADEN

### 1. Entriegeln und öffnen des Ladeanschlusses

Drücken Sie auf die Taste mit dem Stecker-Symbol auf der KeyCard.



### 2. Ladevorgang aktivieren und überprüfen

- Ladekabel dem Fahrzeug entnehmen
- **Schwarzen Stecker** an die **Ladesäule**, danach den **blauen Stecker** vorne ins **Fahrzeug** stecken
- Anschließend sofort Stromladechip an das Ladesymbol halten. Ladesäule-Display auf Start-Ladevorgang beachten!



- Vergewissern Sie sich vor Verlassen des Fahrzeuges, dass der Ladevorgang korrekt gestartet wurde!

Zu überprüfen ist die Anzeige des ZOE Tacho-Displays:

Es zeigt Ihnen

- ein weißer bewegter Ring um das Batteriesymbol an.




Trifft dies nicht zu, kontaktieren Sie den 24/7 Telefondienst der Störungshotline / Servicezentrale!

## Hinweis

- Im Falle von ungeladenen Fahrzeugen erheben wir ein Sonderentgelt. Sollten Sie Probleme haben, das Fahrzeug zum Laden zu bringen, machen Sie bitte eine Meldung an die 24/7 Telefondienst der Störungshotline / Servicezentrale.

## Renault ZOE ZE40

Reichweite < 280 km  
Typ2 -Stecker



- 1 Buchungssystem Zugangsgesät (Bordcomputer)
- 2 ZOE Tachodisplay
- 3 ZOE Multimediadisplay
- 4 ZOE Start-Stop Taste
- 5 ZOE Schlüssellesegerät - KeyCard-Schlitz
- 6 Buchungssystem Schlüssel-Buchse (im Handschuhfach)
- 7 Buchungssystem Zugangskarten-Leser

## FAHRT BEGINNEN

### 1. Fahrzeug mit Zugangskarte öffnen

Zugangskarte an die Markierung halten.

- **Grünes Signal** > Auto öffnet sich (1-2 Sekunden)

Im Innenraum bitte Zugangsgerät-Display beachten!

- **Rotes Signal** > Richtiges Fahrzeug? Stimmt die Buchungszeit?

Bei Bedarf 24/7 Dienste anrufen. s. Fußnote o. Zugangskarte



### 2. KeyCard mit Stecker aus der Buchse ziehen

i.d.R. im Handschuhfach

Immer mit der KeyCard aussteigen!

### 3. Fahrzeug prüfen

... auf **Schäden/ Sauberkeit**, im Bordbuch eintragen und sofort telefonisch melden.

### 4. Entriegeln des Ladesteckers

Drücken Sie auf die Taste mit dem Stecker-Symbol auf der KeyCard

### 5. Ladekabel entfernen

> **vom Fahrzeug** entfernen

Ziehen Sie anschließend das Ladekabel am Fahrzeug ab.

**Schutzkappe schließen!**

> **von der Ladesäule** entfernen

(i.d.R. **ist es ein mobiles ZOE Ladekabel**)

Das Ladekabel führen Sie bitte während der Fahrt immer mit.

Lassen Sie es niemals an der Ladesäule hängen!



### 6. START/ STOP Taste tätigen

Die KeyCard wird zum Starten in den KeyCard-Schlitz gesteckt.



**R** - Rückwärtsgang  
**N** - Neutral/Parken  
**D** - Normale Fahrt vorwärts

### 7. Losfahren

Hinweis: Motor ist geräuschlos!

Die **READY**anzeige am ZOE Tacho-Display wahrnehmen.

## FAHRT UNTERBRECHEN / PARKEN

### 1. Mit KeyCard abschließen

### 2. Mit KeyCard öffnen

## FAHRT BEENDEN

### 1. Fahrzeug zurückbringen / wieder an der selben Station parken

Wahlhebel auf „P“ stellen, KeyCard herausziehen

### 2. Jetzt noch ...

das Fahrzeug ordentlich richten, Einkauf ausladen, etc.

### 3. Fahrzeug an Ladesäule zum E-LADEN wieder anschließen

s. Kapitel E-Laden!

### 4. KeyCard zurückstecken

Stecken Sie die KeyCard mit silbernem Stift zurück in die Buchse im Handschuhfach

### 5. Fahrzeug abschließen

Schließen Sie mit der Zugangskarte am Zugangskarten-Leser das Auto ab.

## Hinweise zum Fahrzeug

→ Ein Elektrofahrzeug fährt sich wie ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe  
Die beiden Fußpedale sind ausschließlich mit dem rechten Fuß und niemals gleichzeitig zu bedienen!

→ Sanft Gas geben und bremsen. Vermeiden Sie hohe Geschwindigkeiten.  
Vermeiden Sie durch vorausschauendes Fahren starkes Bremsen. Dadurch verbessern Sie die Reichweite.

→ Eco-Modus nutzen  
Durch den Eco-Modus wird der Verbrauch aller Energieverbraucher maximal reduziert.