

Wichtige Nutzungshinweise

Ein Elektrofahrzeug fährt sich wie ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe. Die beiden Fußpedale sind ausschließlich mit dem rechten Fuß und niemals gleichzeitig zu bedienen.


Energiesparende Fahrweise

für eine hohe Reichweite

Vermeiden Sie hohe Geschwindigkeiten und starkes Bremsen. Fahren Sie vorausschauend und lassen Sie das E-Auto rollen. Sie gewinnen dadurch Energie zurück (sog. Rekuperation). Der E-Motor wird zum Dynamo und die Reichweite erhöht sich.

B-Modus des Wählhebels

Der B-Modus muss nach jedem Neustart durch Drücken der Taste „B“ neu aktiviert werden. Leuchtet die Taste in grün, ist der Modus-B aktiviert.



Eco-Modus

Bei Fahrt im Eco-Modus erhöht sich die Reichweite. Die Wirkung der Heizung/Klimaanlage und die Motorleistung werden reduziert.